



### Charge the battery

When the battery is discharged, the headset beeps about every minute, and the Bluetooth indicator (10) flashes red.

To charge the headset:

1. Connect the USB cable to your computer or to a USB charger.
2. Connect the USB cable to the charger connector (2).  
The charge indicator (1) flashes steady red while charging.
3. When the battery is fully charged, the charge indicator (1) flashes steady green. Disconnect the cable from the headset.

The fully charged battery has power for up to 7 hours and 30 minutes of talk time, up to 90 hours of standby time, or up to 7 hours and 30 minutes of music playing time.

**Warning:**

1. Attention should be drawn to the environment aspects of battery disposal.
2. Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire.

### Switch on

To switch on, press and hold the multifunction (7) button about 4 seconds. The headset beeps, and the Bluetooth indicator (10) flashes green. When the headset tries to connect to the last used phone or music player, the Bluetooth indicator (10) blinks green slowly. When the headset is connected to a device and is ready to use, the Bluetooth indicator (10) blinks blue slowly. If the headset has not been paired with a device, it automatically enters in pairing mode.

### Switch off

To switch off, press and hold the multifunction (7) button for about 4 seconds. The headset beeps, and the Bluetooth indicator (10) flashes red. If the headset is not connected to a device within 10 minutes, it switches off automatically.

### Pairing

1. Please make sure that your phone or music player is switched on.
2. To pair the headset if it has not been previously paired with a device, switch on the headset. The headset enters in pairing mode, and the Bluetooth indicator (10) blinks blue quickly.  
To pair the headset if it has been previously paired with another device, make sure that the headset is switched off, and press and hold the multifunction (7) button (for about 6 seconds) until the Bluetooth indicator (10) blinks blue quickly.
3. Activate the Bluetooth feature on your phone or music player, and set it to search for Bluetooth devices.
4. Select "STMELODY" from the list of found devices on your phone or music player.
5. If necessary, enter the passcode 0000 to pair and connect the headset to your device.
6. The Bluetooth indicator (10) blinks blue slowly. The headset is ready to use.

### Disconnect the headset

To disconnect the headset from your device, switch off the headset, or disconnect it in the Bluetooth menu of your device.

### Reconnect the headset

To connect the headset to the device that you have last used with it, switch on the headset and it will reconnect automatically. If it doesn't, enable connection in the Bluetooth menu of your device.

### Adjust the volume

To adjust the headset volume, press the volume up (5) or down (4) button during a call or while listening to music. To adjust the volume quickly, press and hold either button.

**Warning:**

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

### Calls

To make a call, dial the phone number on your phone keypad.  
To redial the number you last called (if your phone supports this feature with the headset), when no call is in progress, short press the multifunction (7) button.  
To activate voice dialling (if your phone supports this feature with the headset), when no call is in progress, press the multifunction (7) button twice quickly until the phone starts voice dialling, and process as described in the phone user guide.  
To answer or end a call, short press the multifunction (7) button or use the phone buttons.  
To reject a call, press and hold the multifunction (7) button for about 2 seconds.  
To mute or unmute the microphone during a call, press the play / pause (8) button.  
To switch a call from the headset to the connected phone, press and hold the multifunction (7) button for about 2 seconds.  
To switch the call from the phone to the headset, press and hold the multifunction (7) button for about 2 seconds.

### Listen to music

To listen to music, connect the headset to compatible music player that supports the A2DP Bluetooth profile.  
The available music functions depend on your music player.  
If you receive or make a call while listening to music, the music is paused until you end the call.  
To play a track, select it in the music player, and press the play / pause (8) button.  
To pause or resume playing, press the play / pause (8) button.  
To stop playing, press the play / pause (8) button twice quickly.  
To select the next track during playing, press the forward (9) button once.  
To select the previous track, press the rewind (6) button once.  
To scroll through the current track quickly, press and hold either button.

### Clear settings or reset

To clear the pairing settings from the headset, switch off the headset, and press and hold the multifunction (7) button and the volume down (4) button (for over 8 seconds) until the Bluetooth indicator flashes red, green and blue three times.  
To hardware reset the headset, connect the headset to a charger or plug it on a computer, and press both the multifunction (7) button and the volume up (5) button.

Correct Disposal of This Product  
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems). This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. This product has an embedded, non-replaceable battery, do not attempt to open the product or remove the battery as this may cause injury and damage the product. Please contact the local recycling facility for removal of the battery. The embedded, non-replaceable battery is designed to last the life time of the product.

Hereby, EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, represented by Xavier Marchant, CEO, declares that the SuperTooth® Melody, MODEL BT-300, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

CE 0700

For the whole declaration please visit : <http://www.supertooth.net/download>

Euro Communication Equipements SAS

Route de Foix D117

11500 NEBIAS (FRANCE)



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Euro-CB is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

#### Federal Communications Commission (FCC) Statement

15.21

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105(b)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference and
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

#### FCC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



SUPERTOOTH

# MELODY

## QUICK START GUIDE

The SuperTooth® Melody is a Bluetooth® A2DP stereo headset.

You can listen to music from a compatible phone, tablet, computer, laptop or music player. You can also make and answer calls hands-free with your compatible mobile phone.

You can use the headset with compatible devices that support Bluetooth® A2DP wireless technology.

To use the headset, place it over your head with the pad indicated with L on the left ear and the pad with R on the right ear.

Adjust the headband length so that the speaker pads rest comfortably.





## Specifications

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Bluetooth Compliance:</b>         | Bluetooth V 2.1 + EDR specification   |
| <b>Supported Bluetooth Profiles:</b> | A2DP V 1.0<br>headset profile V 1.2<br>handsfree profile V 1.5<br>AVRCP V 1.0 |
| <b>Operating Range:</b>              | Up to 10 meters   |
| <b>Frequency:</b>                    | 2.4 GHz   |
| <b>Talk Time:</b>                    | Up to 7 hours and 30 minutes  |
| <b>Music Play Time:</b>              | Up to 7 hours and 30 minutes  |
| <b>Stand-by Time:</b>                | Up to 90 hours  |
| <b>Charging Time:</b>                | 45 minutes  |
| <b>Battery Type:</b>                 | Rechargeable Lithium-ion  |
| <b>Multipairing:</b>                 | Up to 8 devices<br>1 device connected at a time                               |
| <b>Weight:</b>                       | 102 g   |

Operating times are estimates and depend only on network conditions, features used, battery age and condition, temperatures to which battery is exposed, and many other factors.

## Compact size - Adjustable



### (8) Play / Pause / Stop / Mute button:

- Press once to play or pause.
- To stop press twice quickly.
- During a call press once to mute or unmute the microphone.

### (7) Multifunction button:

- Press for 4 seconds to switch the unit on or off.
- From off press for 6 seconds to go to pairing mode.
- Short press to answer or end a call.
- Short press to redial the last number called\*.
- Press twice quickly to activate voice dialing\*.
- Press and hold for 2 seconds to reject a call.

### (6) Rewind button:

- Press once to go to previous track.
- Keep pushing for fast rewind.

### (5) Volume Up button

### (4) Volume Down button

### (3) Microphone

### (9) Forward button:

- Press once to go to next track.
- Keep pushing for fast forward.

### (10) Bluetooth indicator:

- Green flash: power on.
- Red flash: power off.
- Blinking blue slowly: connected / paired / on.
- Blinking blue quickly: in pairing mode.

### (1) Charge indicator:

- Steady red: charging
- Steady green: battery full

### (2) Charger connector

\* If supported by phone





### Charge de la batterie et autonomie

Si la batterie est faible, un bip est entendu environ toutes les minutes et le voyant Bluetooth (10) s'éclaire en rouge.

Pour charger le casque :

1. Connectez le cordon USB à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB.
2. Connectez le cordon dans la prise du connecteur de charge (2). Le voyant de charge (1) s'éclaire en rouge pendant la charge.
3. Lorsque la batterie est pleine, le voyant de charge (1) s'éclaire en vert. Débranchez le chargeur.

La batterie pleine permet une autonomie de 7 heures et 30 minutes en communication ou en écoute de musique et 90 heures en veille.

### Attention :

1. Merci de respecter les procédures de collecte des déchets notamment par rapport à la batterie rechargeable interne.
2. Ce casque contient une batterie rechargeable intégrée. Veillez à ne pas exposer le casque à des températures importantes telles que le soleil ou le feu.

### Allumer le casque

Pour allumer le casque, maintenez le bouton multifonctions (7) enfoncé pendant 4 secondes. Le casque émet un bip et le voyant Bluetooth (10) s'éclaire vert pendant un court instant. Lorsque le casque essaye de se connecter au dernier appareil utilisé, le voyant Bluetooth (10) clignote vert lentement. Lorsque le casque est connecté à un appareil et qu'il est prêt à être utilisé, le voyant Bluetooth (10) clignote bleu lentement. Lors de la première utilisation le casque passe automatiquement en mode pairing.

### Mise hors tension

Pour éteindre le casque, maintenez le bouton multifonctions (7) enfoncé pendant 4 secondes. Le casque émet un bip et le voyant Bluetooth (10) s'allume rouge un court instant. Si le casque n'est pas connecté à un appareil, il s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes.

### Pairage

1. Assurez vous que votre appareil Bluetooth est allumé.
2. Pour paier le casque la première fois, s'il n'a pas déjà été paier, allumez le casque. Le casque passe automatiquement en mode pairing. Le voyant Bluetooth (10) clignote bleu rapidement. Pour paier le casque si le casque avait déjà été paier avec un autre appareil, le casque étant éteint, maintenez appuyé le bouton multifonctions (7) pendant 6 secondes jusqu'à ce que le voyant Bluetooth (10) clignote bleu rapidement.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil. Recherchez les équipements Bluetooth environnants.
4. Parmi les équipements Bluetooth trouvés, sélectionnez le "STMELODY".
5. Si nécessaire, entrer le code 0000.
6. Le voyant Bluetooth (10) clignote bleu lentement. Le casque est prêt à être utilisé.

### Déconnection du casque

Pour déconnecter le casque éteignez-le ou déconnectez-le par le menu Bluetooth de votre appareil.

### Reconnexion du casque

Pour reconnecter le casque avec le dernier appareil utilisé, allumez-le ou connectez-le par le menu Bluetooth de l'appareil.

### Régler le volume

Pour régler le volume du casque, appuyez sur le bouton augmentation (5) ou diminution (4) du volume en communication ou lorsque vous écoutez de la musique. Pour régler rapidement le volume, maintenez l'une ou l'autre de ces touches enfoncée.

### Attention :

Ecoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

### Appels

Pour émettre un appel, utilisez votre téléphone normalement lorsque le casque est connecté à celui-ci. Pour rappeler le dernier numéro composé (si votre téléphone est compatible avec cette fonctionnalité), alors qu'aucun appel n'est en cours, appuyez 1 seconde sur le bouton multifonctions (7). Pour activer la numérotation vocale (si votre téléphone est compatible avec cette fonctionnalité), alors qu'aucun appel n'est en cours, appuyez 2 fois rapidement sur le bouton multifonctions (7) puis procédez comme décrit dans la notice de votre téléphone. Pour répondre ou mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton multifonctions (7) ou utilisez votre téléphone. Pour rejeter un appel, maintenez appuyé sur le bouton multifonctions (7) pendant 2 secondes. Pour désactiver ou activer le microphone pendant un appel, appuyez sur le bouton Play / Pause (8). Pour basculer un appel du casque vers le téléphone connecté maintenez enfoncé le bouton multifonctions (7) pendant environ 2 secondes. Pour basculer un appel du téléphone vers le casque maintenez enfoncé le bouton multifonctions (7) pendant environ 2 secondes.

### Ecouter de la musique

Pour écouter de la musique, connectez le casque à un téléphone ou un appareil audio compatible prenant en charge le mode Bluetooth A2DP. Les fonctions disponibles dépendent de votre appareil audio. Si vous émettez ou recevez un appel alors que vous écoutez de la musique, la musique est mise en pause jusqu'à la fin de l'appel. Pour lire une piste, sélectionnez-la dans le lecteur musical et appuyez sur le bouton Play / Pause (8). Pour faire pause ou reprendre la lecture, appuyez sur le bouton Play / Pause (8). Pour arrêter la lecture, appuyez 2 fois rapidement sur le bouton Play / Pause (8). Pour sélectionner la piste suivante en cours de lecture, appuyez sur le bouton suivant (9). Pour sélectionner la piste précédente, appuyez sur le bouton précédent (6). Pour faire défiler rapidement la piste en cours de lecture, maintenez l'une de ces touches enfoncée.

### Réinitialisation du casque

Pour effacer tous les pairages du casque, éteignez le et maintenez enfoncés les boutons multifonctions (7) et diminution du volume (4) (pendant plus de 8 secondes) jusqu'à ce que le voyant Bluetooth (10) clignote 3 fois rouge, bleu et vert.

Pour réinitialiser le casque, mettez le en charge et maintenez enfoncés les boutons multifonctions (7) et augmentation du volume (5).



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)  
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux. Ce produit contient une batterie non remplaçable. N'essayez pas d'ouvrir le produit ou d'enlever la batterie car cela endommagerait le produit. Veuillez contacter le centre de recyclage le plus proche pour collecter la batterie. La batterie non-remplaçable est conçue pour durer autant que le produit.

Par la présente, EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, représentée par Xavier Marchant, Président Directeur Général, déclare que l'appareil SuperTooth® Melody, MODELE BT-300, est conforme aux exigences de la directive 1995/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

# CE 0700

Pour télécharger la déclaration complète, merci de visiter notre site :

<http://www.supertooth.net/download>

Euro Communication Equipements SAS

Route de Foix D117  
11500 NEBIAS (FRANCE)



Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, U.S.A. et mise à la disposition d'Euro-CB sous licence. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques déposées ou des noms commerciaux appartenant à leurs propriétaires respectifs.

### Federal Communications Commission (FCC) Statement

15.21  
Vous êtes informé que tout changement ou modification non expressément approuvé par le responsable de la conformité peut annuler l'autorisation d'utilisation de cet équipement.

15.105(b)  
Le présent appareil est conforme aux standards FCC applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Exposition aux champs électromagnétiques :  
Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé.  
Les utilisateurs doivent se conformer aux instructions spécifiques de fonctionnement pour satisfaire à cette conformité.  
Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

[www.supertooth.net](http://www.supertooth.net)



SUPERTOOTH

# MELODY MODE D'EMPLOI

Le SuperTooth® Melody est un casque stéréo Bluetooth® A2DP.

Il permet d'écouter de la musique à partir d'un téléphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou d'un lecteur audio compatible. Vous pouvez également passer et recevoir des appels depuis un téléphone mobile compatible tout en gardant les mains libres.

Vous pouvez utiliser le casque avec des appareils prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth® A2DP.

Pour utiliser le casque, placez le coussin avec l'indication L sur l'oreille gauche et celui avec l'indication R sur l'oreille droite.

Ajustez la taille du casque pour un meilleur confort.





## Spécifications

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Protocole :                      | Bluetooth V 2.1 + EDR   |
| Profils Bluetooth supportés :    | A2DP V 1.0<br>profil casque V 1.2<br>profil mains-libres V 1.5<br>AVRCP V 1.0 |
| Portée :                         | Jusqu'à 10 mètres   |
| Fréquence :                      | 2.4 GHz   |
| Autonomie en communication :     | Jusqu'à 7 heures et 30 minutes  |
| Autonomie en écoute de musique : | Jusqu'à 7 heures et 30 minutes  |
| Autonomie en veille :            | Jusqu'à 90 heures   |
| Temps de charge :                | 45 minutes  |
| Type de batterie :               | Lithium-ion rechargeable  |
| Multipairage :                   | 8 appareils pairés au maximum<br>1 appareil connecté à la fois                |
| Poids :                          | 102 g   |

Les temps de fonctionnement sont seulement estimés et dépendent des conditions de réseau, des fonctions utilisées, de l'ancienneté et de l'état de la batterie, des températures auxquelles la batterie est exposée et de nombreux autres facteurs.

## Dimensions réduites - Ajustable



### (8) Bouton Play / Pause / Stop / Mute :

- Une pression pour lecture ou pause.
- Deux pressions rapides pour stop.
- Pendant une communication une pression pour désactiver ou activer le microphone.

### (7) Bouton Multifonctions :

- Maintenir 4 secondes pour allumer ou éteindre le casque.
- Le casque éteint, maintenir 6 secondes pour passer en mode pairing.
- Une pression rapide pour décrocher ou raccrocher.
- Une pression pour rappeler le dernier numéro\*.
- Deux pressions rapides pour activer la numérotation vocale\*.
- Une pression de 2 secondes pour rejeter un appel.

### (6) Bouton Précédent :

- Une pression pour sélectionner la piste précédente.
- Rester appuyé pour le défilement arrière rapide.

### (5) Bouton Augmentation du Volume

### (4) Bouton Diminution du Volume

### (3) Microphone

### (9) Bouton Suivant :

- Une pression pour sélectionner la piste suivante.
- Rester appuyé pour le défilement avant rapide.

### (10) Voyant Bluetooth :

- Flash vert : allumage.
- Flash rouge : arrêt.
- Clignote bleu lentement : connecté / pairé / allumé.
- Clignote bleu rapide : en mode de pairing.

### (1) Voyant de Charge :

- Rouge fixe : en charge
- Vert fixe : batterie chargée

### (2) Connecteur de Charge

\* Si supporté par le téléphone

